

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.
수리, 교환, 환급 등의 보상방법은 재정경제부 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.

제품명 / 모델명 _____
 구입일 / 구입처 _____
 구매자성명/주소 _____

고객 서비스

1. 본 제품의 무상보증 기간은 제품 구입일 이후 12개월입니다.
2. 본 제품의 보상기준은 재정경제원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
3. 무상보증은 정상적인 사용에서 발생한 제품의 이상에 대하여 서비스를 제공합니다.
4. 서비스를 받기 위해 반드시 본 품질 보증서를 보관하시기 바랍니다.
5. 무상보증에 해당되지 않을 경우 유상 보증 서비스를 받으실 수 있습니다.
 - ▶ 무상보증 기간이 경과된 경우
 - ▶ 사용자의 과실로 인해 제품이 고장 및 훼손된 경우
 - ▶ 천재지변으로 인해 제품이 고장 또는 훼손된 경우
 - ▶ 누전 또는 불안정한 전력 공급으로 인한 전원부의 고장
6. 제품의 수리는 반드시 공식 서비스센터를 이용하십시오.
7. 공식 서비스센터 외에서 수리 및 개조한 제품은 A/S를 받을 수 없습니다.



(주)모젠인터내셔널
 경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 206번길 76
www.mozeninternational.com



AS 문의 : 02-867-4999

상담시간 : 평일 오전 09:30~18:30 (토일,공휴일 휴무)



JOG SHUTTLE

air-oven
 기펠 조그셔틀 에어오븐
 12L



Model_ RA-003S

사용 전에 사용설명서를 꼭 읽어 보시고 안전하게 사용하여 주십시오.
 읽고 난 뒤에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
 본 제품은 가정용입니다. 용도 외 사용하지 마십시오.

사용설명서(보증서포함)

기펠 조그셔틀 에어오븐을 구매해주셔서 감사합니다.

기펠 조그셔틀 에어오븐은

자동으로 온도와 시간이 설정되어 있어 8가지 메뉴를 편리하게 조리할 수 있습니다.

자동 조리 기능은 재료의 크기나 상태에 따라 조금씩 조리가 다르게 될 수 있으니, 필요할 때에는 재료의 양과 특성에 맞게 조리시간과 온도를 설정하고 사용하십시오.

제품명	기펠 조그셔틀 에어오븐
모델명	RA-003S
재 질	스테인리스,철(크롬도금),철(불소수지도장),유리제(열탕용),PC,PP
정격전압/소비전력	220V~,60Hz/1800W
용 량	12L
구성품	본체,로티세리 회전 스틱,로스팅 바스켓,로티세리 손잡이,오일 트레이,조리 트레이



- 1.본체
- 2.로티세리* 회전 스틱
- 3.로스팅 바스켓
- 4.로티세리 손잡이
- 5.오일 트레이
- 6.조리 트레이



*로티세리란?
고기를 쇠꼬챙이에 끼워 돌려 가면서 굽는 기구를 말하며 고기, 통닭, 꼬치 등 다양하게 사용할 수 있습니다.

! 주의

- 제품을 반드시 물기가 없고 **평평하며 수평인 곳**에 놓고 사용하십시오.
- 작동 중에는 제품 뒷면과 제품의 바닥 등 배출구에서 나오는 뜨거운 바람에 의해 **유리, 대리석, 인조대리석** 등이 파손될 위험이 있으니 방열이 되는 안전한 받침대에 놓고 사용하여 주십시오.
- 코드선이 말려있거나 기기에 눌리면 **작동중 열기로 화재의 위험**이 있습니다. 항상 주의하십시오.

사용전

- 모든 포장재나 스티커를 제거하고, 젖은 행주로 튀김 바구니와 제품 외부를 닦아 주십시오.
- **열선 코팅액의 연소로 인해 연기나 냄새가 발생할 수 있습니다. 반드시 처음 음식 조리 전, 음식이 없는 상태에서 10분정도 코팅액을 연소 시킨 후 사용해 주십시오.**

사용중

- 벽이나 가구 가까이에서 사용하지 마시고 사용 시 기기 주위에 최소 35cm 정도의 여유 공간을 두십시오.
- 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 제품 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품 사용 시 다른 일을 하거나 장시간 자리를 비우지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- **절대로 기기 내부에 오일을 부어 작동하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.**
- 작동 중 기기를 절대 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 바스켓을 완전히 닫지 않으면 에어프라이어가 작동하지 않습니다.
- 반드시 **잘 닫혔는지 확인 후 작동**시켜 주십시오.

사용후

- **조리된 음식을 꺼낼 때 항상 주의하십시오.**
- **조리가 끝나면 가열은 멈추지만 기기는 20초동안 작동을 계속하여 기기를 냉각시킵니다.** (냉각팬 돌아가는 소리가 나는 것은 정상이니 참고 해 주십시오.)

이 제품은 어린이나 신체적, 정신적 능력이 부족한 사람들이 사용하면 위험이 발생할 수 있으니 주의하십시오. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 전원 코드가 손상이 되었을 경우에는 반드시 유자격자나 서비스 센터에서 교환하여 주십시오.
2. 작동 중이거나 사용 직후 기기 표면이 뜨거우므로 절대 만지지 마십시오.
3. 절대로 물 또는 기타 액체류에 코드나 기기를 담그지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
4. 사용 후에는 전원 코드를 콘센트에서 반드시 분리해 주십시오.
5. 제품을 임의로 분해하거나 부품을 교체하지 마십시오.
6. 음식물이 절대로 내부 열선에 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 화기 근처 또는 습기가 많은 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
8. 제품 사용 중이거나 사용 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
9. 기기를 뜨거운 가스나 전기 버너 또는 가열된 오븐에 놓거나 가까이 두지 마십시오.
10. 작동 중 문제가 발생하면 수리를 위해 제조업체가 승인한 기술자가 필요한 서비스를 수행 해야 합니다.
11. 기기 위에 다른 제품을 올려 놓지 마십시오.
12. 코드선이 기기에 눌러 있거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
13. 전원 플러그를 꽂거나 뽑 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
14. 절대로 기기에 기름을 넣지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
15. 가연성 스프레이 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 신나) 근처에서 사용하지 마십시오.
16. 내용물이 없는 상태에서 장시간 가열하지 마십시오.
17. 장판, 비닐, 테이블クロス, 종이, 방석, 유리 등 열에 약한 물건 위에서는 사용하지 마십시오.
18. 기기 작동 중에는 공기 흡입구 또는 배출구를 막지 마십시오.
19. 사용 중에 기기 표면이 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 구성품을 다룰 때 반드시 오븐장갑을 착용하십시오.
20. 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
21. 작동 중 연기가 많이 나면 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 사용을 중단하고 서비스 센터로 문의하십시오.
22. 제품이 올바르게 사용되지 않았을 경우 무상 수리 불가합니다.



* LED 터치 패널

① 전원 버튼(조그셔틀)

기기에 전원이 연결되면 전원 버튼부에 불이 켜집니다. 버튼 가운데를 누르면 전체 패널이 켜지고, 두번 누르면 185°C, 15분 작동 되는 기본 모드로 들어갑니다. 조리중 전원 버튼을 누르면 20초 이내에 표시등이 어두워지며 기기가 꺼집니다. 이는 냉각을 위한 정상적인 작동으로 기기 이상이 아니니 참고해 주십시오.

② LED 디지털 디스플레이

LED 디지털 디스플레이는 조리 시간 동안 남은 시간과 온도를 나타내줍니다.

③ 스트리밍 조명

조리가 진행되는 동안 순서대로 깜박입니다. 조리가 완료 되면 20초 동안 깜박이다가 종료됩니다.

④ 자동 조리 설정

자동으로 온도와 시간이 설정되어 있어 8가지 메뉴를 편리하게 조리할 수 있는 기능입니다.

⑤ 시간 설정

이 버튼을 누른 상태에서 조그셔틀로 1~60분까지 분 단위로 조리시간을 조절할 수 있습니다. 단, 건조기능일 때에는 2~24시간까지 30분 단위로 시간을 설정할 수 있습니다.

⑥ 온도 설정

이 버튼을 누른 상태에서 조그셔틀로 65~200°C까지 5°C 간격으로 올리거나 내릴 수 있습니다. 단, 건조기능일 때에는 30~80°C까지 설정할 수 있습니다.

⑦ 360도 회전 로티세리

치킨 포크나 로스팅 바스켓을 사용하여 회전 로티세리 기능으로 조리하실 때 이 버튼을 누르고 작동 시키면 회전하며 작동 됩니다. 회전 로티세리 작동중에는 버튼이 깜박입니다.

⑧ 내부 조명

작동중 내부 조명을 키면 조리 진행 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 문을 열면 자동으로 내부에 표시등이 들어옵니다.

〈구성품 사용방법〉

● 로티세리 회전 스틱



치킨이나 통삼겹구이를 할 때에 로티세리 회전 스틱을 재료 가운데 끼우고 <사진1>과 같이 포크로 재료를 고정시키십시오.



<사진1>

그런 다음 본체 안쪽에 아래 사진과 같이 연결하면 회전하며 기름은 쏙 빼주고 겉은 바삭, 속은 촉촉한 구이 요리를 즐길 수 있습니다.



왼쪽



오른쪽

*기능 패널에서 원하는 조리를 선택한 후,

360도 회전 로티세리 버튼을 누르면 로티세리 회전 스틱이 회전합니다.

*치킨 조리 모드에서는 자동으로 로티세리 회전 스틱이 회전합니다.

● 로스팅 바스켓



로스팅 바스켓 뚜껑 손잡이를 오른쪽으로 살짝 밀면 뚜껑을 열 수 있습니다. 사용할 재료를 로스팅 바스켓 안으로 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오. 그런 다음 본체 안쪽에 로티세리 회전 위치에 고정 시켜 주시면 됩니다.

● 로티세리 손잡이



로티세리 회전 스틱과 로스팅 바스켓을 기기에서 분리할 때에 손잡이를 가운데로 살짝 모으면서 <사진2>와 같이 맞추어 주십시오. *항상 오븐용 장갑을 착용하십시오.



<사진2>

● 오일 트레이



음식에서 나오는 기름을 모아주기 위해 오일 트레이를 항상 가장 아래에 두십시오.

● 조리 트레이



냉동식품이나 야채/과일 건조 시 다양하게 사용하실 수 있는 조리 트레이입니다.

8가지 자동 조리 기능 안내

요리	온도	시간
 French Fries(300g)	200℃	15분
 Steaks(300g)	185℃	25분
 Shrimp(8마리)	185℃	15분
 Fish(1마리)	200℃	20분
 Sweet Potato(5개)	185℃	40분
 Chicken(1마리)	200℃	60분
 Baking(머핀)	175℃	30분
 Dehydrator(사과1개)	60℃	10시간 (24시간 설정 가능)

! 경고

오일 또는 다른 액체가 채워진 조리 용기를 본 기기와 함께 사용하지 마십시오.
화재 위험 또는 상해가 발생할 수 있습니다.
조리 중 기기 내부에 조립하여 사용하는 구성품들이 매우 뜨겁습니다.
반드시 오븐용 장갑을 착용하고 부상을 입지 않도록 주의하여 주십시오.

1. 세척 시 주의사항

- 세척 전에 전원을 완전히 차단하고 제품 내부 온도가 내려갈 때까지 기다렸다가 기기가 완전히 식은 후에 세척해 주십시오.
- 구성품을 사용한 후에는 세제로 깨끗이 세척해야 합니다. 구성품에 음식이 눌러 붙은 경우에는 베이킹 소다와 따뜻한 물로 불렀다가 털어내듯 세척하여 주십시오.
- 물기 없는 헝겊으로 본체 및 구성품의 물기를 완전히 제거해 줍니다.
- 절대로 본체나 코드를 물에 담그거나 물기 있는 헝겊으로 닦지 마십시오.
- 본체 및 구성품을 건조 후 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

* 구성품의 기능상 마감 면이 날카로우 손을 베일 수 있으니 사용/세척 시 유의하시기 바랍니다.

2. 철 수세미 사용 금지

철 수세미로 문지르면 구성품의 코팅이 벗겨집니다.
부드러운 스폰지나 솔을 사용하여 세척하십시오.

3. 사용 전 재료에 오일 뿌리기

고기나 생선 기름이 눌러 붙을 수 있으니, 적당한 오일을 바르면 눌러 붙는것을 방지 해줍니다.

4. 냄새나는 음식을 했을 경우

고기나 생선구이를 했을 경우 냄새가 배어 오래갈 수 있으니 레몬을 썰어 기기에 넣은 후 15~30분 정도 작동시켜 주십시오.

